

## 1 Genel

1-1	Özellikler.....	1-1
1-1-1	Kameranın Özellikleri.....	1-2
1-1-2	VTR Özellikleri.....	1-4
1-2	Sistem Konfigürasyonu Örneği.....	1-6
1-3	Tedbirler.....	1-7

## 2 Parça ve Kumandaların Yerleşimi ve İşlevi

2-1	Güç Kaynağı .....	2-1
2-2	Aksesuarların Takılması.....	2-3
2-3	Ses Fonksiyonları.....	2-5
2-4	Çekim ve Kayıt/Oynatma Fonksiyonları.....	2-14
2-5	Kurulum Menüsü Kumanda Bölümü.....	2-27
2-6	Zaman Kaydı Sistemi.....	2-29
2-7	Uyarılar ve Gösterge Işıkları.....	2-35
2-8	Ekran Panosundaki Uyarılar ve Gösterge Işıkları.....	2-38

## 3 Kayıt ve Oynatma

3-1	Kasetler Hakkında .....	3-1
3-1-1	Kasetin Takılması ve Çıkarılması .....	3-1
3-1-2	Bandın Kazayla Silinmesinin Önlenmesi .....	3-4
3-2	Kayıt .....	3-5
3-2-1	Temel Prosedür .....	3-5
3-2-2	Sürekli Kayıt.....	3-9
3-2-3	Çekime, Önceden Saklanan Görüntü Verilerinin Birkaç Saniyesinde Başlanması (Loop Rec Fonksiyonu) (BKDW-703 Genişleme Kartının Kullanılmasıyla).....	3-12
3-2-4	Görüntü yönünün tersine çevrilmesi (dikey ve yatay olarak) (BKDW-704 Genişleme Kartının Kullanılmasıyla) (sadece DVW-709WS/709WSP/790WS/790WSP için)	3-18
3-3	Kaydın Kontrol Edilmesi - Oynatım .....	3-19
3-3-1	Kaydın Son İki Saniyesinin Kontrol Edilmesi - Kayda Göz Atma .....	3-19

## 4 Kayda Yönelik Ayar ve Değerler

<b>4-1</b>	<b>Siyah Balans ve Beyaz Balans Ayarı .....</b>	<b>4-1</b>
4-1-1	Siyah Balans Ayarı .....	4-2
4-1-2	Beyaz Balans Ayarı.....	4-5
<b>4-2</b>	<b>Elektronik Obtüratör Ayarı.....</b>	<b>4-13</b>
4-2-1	Obtüratör türleri .....	4-13
4-2-2	Obtüratör Türü ve Enstantane Seçimi.....	4-15
<b>4-3</b>	<b>Otomatik İris Ayarına yönelik Referans Değerinin Değiştirilmesi .....</b>	<b>4-21</b>
<b>4-4</b>	<b>Ses Seviyesinin Ayarlanması.....</b>	<b>4-24</b>
<b>4-5</b>	<b>Zaman Verisi Ayarı.....</b>	<b>4-27</b>
4-5-1	Bit Esasındaki Kullanıcı Bilgisi Ayarı .....	4-27
4-5-2	Zaman Kaydı Ayarı.....	4-29
4-5-3	Gerçek Zamanın Zaman Kaydında Saklanması.....	4-31
4-5-4	Zaman Kaydının Senkronize Edilmesi.....	4-32
4-5-5	Kaset Numaraları ve Çekim Numaraları Ayarı.....	4-37
<b>4-6</b>	<b>Vizör Ekranındaki Kurulum Menüsü Alanı .....</b>	<b>4-39</b>
4-6-1	Kurulum Menüsü Düzeni .....	4-39
4-6-2	Kurulum Menüsünün Temel Kullanımı.....	4-43
<b>4-7</b>	<b>Vizördeki Göstergeler.....</b>	<b>4-48</b>
4-7-1	Vizördeki Göstergelerin Yerleşimi.....	4-48
4-7-2	🔔 Göstergesi Ayarı.....	4-50
<b>4-8</b>	<b>Vizör Ekranındaki Durum Göstergeleri.....</b>	<b>4-53</b>
4-8-1	Durum Göstergelerinin Vizör Ekranındaki Yerleşimi.....	4-54
4-8-2	Ekranında Gösterilecek Özelliklerin Seçilmesi.....	4-58
4-8-3	Ekran Modu ve Ayar Değişikliği ile Ayar Mesajları.....	4-61
4-8-4	İşaret Göstergesi Ayarı .....	4-64
4-8-5	Çekim Verilerinin Renk Barları Üzerine (üst üste) Kaydedilmesi.....	4-66
4-8-6	Çekim numarası ayarı.....	4-69
4-8-7	Zaman Kaydı ve Diğer Bilgilerin Görüntülenmesi.....	4-73
<b>4-9</b>	<b>Kurulum Menüsü Ayarları.....</b>	<b>4-76</b>

4-9-1	GAIN Selektörü Değerleri Ayarı.....	4-77
4-9-2	Fonksiyonların Seçilmesi.....	4-79
4-9-3	Test Çıkışının Seçilmesi.....	4-83
4-9-4	En-Boy Oranının Seçilmesi (sadece DVW-709WS/709WSP/790WS/790WSP).....	4-85
4-9-5	Renk Sıcaklığının El ile Ayarlanması.....	4-91
4-9-6	Otomatik Beyaz Balans Ayarı için bir Dengenin Belirlenmesi.....	4-93
4-9-7	CAMERAMAN Menüsü Ayarı.....	4-95
<b>4-10</b>	<b>Ekran Panosundaki VTR Menü Alanı.....</b>	<b>4-99</b>
4-10-1	VTR Menüsünün Düzeni ve Fonksiyonları.....	4-99
4-10-2	VTR Menüsünün Kullanılması.....	4-100
4-10-3	VTR Menüsünde Örnek İşlemler.....	4-106
<b>4-11</b>	<b>Kurulum Kartının Kullanılması.....</b>	<b>4-113</b>
4-11-1	Kurulum Kartının Kullanılması .....	4-113
4-11-2	Kurulum Kartı Üzerindeki Verilerin Kullanılması.....	4-115

## **5 Kamera Kurulumu**

<b>5-1</b>	<b>Güç Kaynağı.....</b>	<b>5-1</b>
5-1-1	BP-L60A/90A Batarya Ünitesi.....	5-1
5-1-2	NP-1B Batarya Ünitesi.....	5-4
5-1-3	BP-90A Batarya Ünitesi.....	5-5
5-1-4	Boş Bataryalardan Dolayı Kullanımdaki Kesintilerin Engellenmesi.....	5-7
5-1-5	AC Adaptörü.....	5-8
5-1-6	Anton Bauer Ultralight Sistemi.....	5-9
5-1-7	Anton Bauer Akıllı Batarya Sisteminin Kullanılması.....	5-9
<b>5-2</b>	<b>Vizörün Ayarlanması.....</b>	<b>5-10</b>
5-2-1	Vizör Pozisyonunun Ayarlanması.....	5-10
5-2-2	Vizör Odağı ve Ekranı Ayarı.....	5-12
5-2-3	Vizörün Çıkarılması.....	5-13
5-2-4	Göz Merceğinin Çıkarılması.....	5-15
<b>5-3</b>	<b>Objektifin Takılması.....</b>	<b>5-17</b>
<b>5-4</b>	<b>Flanş Odak Mesafesi Ayarı.....</b>	<b>5-18</b>

<b>5-5</b>	<b>Ses Giriş Sistemi.....</b>	<b>5-20</b>
5-5-1	Kamera ile Verilen Mikrofonun Kullanılması.....	5-20
5-2-2	Harici Mikrofonun Kullanılması.....	5-23
5-5-3	Bir UHF Portatif Telsiz Alıcısının Takılması (UHF Telsiz Mikrofon Sistemi için).....	5-28
5-5-4	Hat Girişli Ses Ekipmanı Bağlantısı.....	5-33
<b>5-6</b>	<b>Kamera Sehpasının Takılması.....</b>	<b>5-34</b>
<b>5-7</b>	<b>Omuz Askısının Takılması.....</b>	<b>5-36</b>
<b>5-8</b>	<b>Omuz Tamponu Pozisyonunun Ayarlanması.....</b>	<b>5-38</b>
<b>5-9</b>	<b>Yağmurluğun Takılması.....</b>	<b>5-39</b>
<b>5-10</b>	<b>Uzaktan Kumanda Biriminin Takılması.....</b>	<b>5-42</b>

## **6 Bakım**

<b>6-1</b>	<b>Kameranın Çekim Öncesi Test Edilmesi.....</b>	<b>6-1</b>
6-1-1	Teste Hazırlık.....	6-1
6-1-2	Kameranın Test Edilmesi.....	6-3
6-1-3	VTR'nin Test Edilmesi.....	6-6
<b>6-2</b>	<b>Bakım.....</b>	<b>6-10</b>
6-2-1	Video Kafalarının Temizlenmesi.....	6-10
6-2-2	Vizörün Temizlenmesi.....	6-10
<b>6-3</b>	<b>Kullanımla ilgili Uyarılar.....</b>	<b>6-12</b>

## **EK**

<b>Teknik Veriler.....</b>	<b>E-1</b>
Video Kamera Bölümü.....	E-2
VTR Bölümü.....	E-5
Kamera ile Verilen Aksesuarlar.....	E-8
Tavsiye Edilen Ek Ekipman.....	E-8
<b>Sözlük.....</b>	<b>E-11</b>
<b>Dizin.....</b>	<b>D-1</b>