

**A**

AC-550/550CE AC Adaptörü	1-6, 5-8
AC-DN1/DN2A AC Adaptörü	1-6, 5-8
ADVANCE düğmesi	2-32
Aksesuarlar	E-8
Aksesuarların takılması	2-3
ALARM ses kumandası	2-10
Anton Bauer Akıllı Batarya Sistemi	5-9
Anton Bauer Ultralight Sistemi	5-9
AUDIO IN CH-1/CH-2 konektörleri ve LINE/MIC/+48 V ON selettörleri	2-9
AUDIO IN düğmeleri	2-8
AUDIO LEVEL CH-1/CH-2 kumandaları	2-8
AUDIO OUT konektörü	2-9
AUDIO SELECT CH-1/CH-2 düğmeleri	2-8
AUTO W/B BAL düğmesi	2-22, 4-3, 4-8

**B****Bakım**

video kafalarının temizlenmesi	6-10
vizörün temizlenmesi	6-10
göz merceğinin sökülmesi	6-10

**Bant**

geriye kalan bant göstergesi	4-55
geriye kalan bant süresi	4-55
TAPE durum göstergesi	2-38, 6-12
bant hareketi fonksiyonları testi	6-6
Ayrıca bkz. Kaset.	

**Batarya**

Anton Bauer Akıllı Batarya Sistemi	5-9
durum göstergesi	4-55

**Batarya Adaptörü**

DC-L1	1-6, 5-4
DC-L90	1-6, 5-6

**Batarya Ünitesi**

BP-90A	1-6, 5-5
BP-L60A/L90A	1-6, 5-1
NP-1B	1-6, 5-4

**Batarya Şarj Cihazı**

BC-1WD/1WDCE	1-6, 5-4
BC-210/210CE/410/410CE	1-6, 5-5
BC-L100/L100CE	1-6, 5-1

**Bataryanın takılması**

BATT göstergesi	4-49
-----------------	------

BC-1WD/1WDCE Batarya Şarj Cihazı	1-6, 5-4
----------------------------------	----------

BC-210/210CE/410/410CE Batarya Şarj Cihazı	1-6, 5-5
--	----------

BC-LI00/L100CE Batarya Şarj Cihazı	1-6, 5-1	
BETACAM tespit takımı		5-31
Beyaz balans		
ayar		4-5
hata mesajları		4-10
hafıza		4-11
Beyaz balans hafıza göstergesi		4-57
BKW-401 Vizör Döner Dirseği		1-6, 5-14
BP-90A Batarya Ünitesi		1-6, 5-5
BP-L60A/L90A Batarya Ünitesi		1-6, 5-1
BREAKER düğmesi		2-2
BRIGHT kumandası		2-15
BSC-1 Kurulum Kartı		1-6, 4-113
Buğulanmaya dayanıklı filtre		1-6, 6-11
BVR-3 Uzaktan Kumanda Birimi		2-9

## C

C-74 Mikrofon		1-6, E-9
CA-701/702 Kamera Adaptörü		1-3, 1-6
CA-755 Kamera Adaptörü		1-6
CAC- 12 Mikrofon Yuvası		1-6, 5-24
CAMERAMAN menüsü		4-95
CC (Renk Sıcaklığı Dönüşümü) filtresi		2-19, 4-7
CCD görüntü sensörü		
CCD görüntü sensörü hakkında not		6-13
CLS modu		4-13, 4-17
CONTRAST kumandası		2-15
CTL		2-32, 2-41

## Ç

Çekim numarası		
AUTO SHOT NO. RESET		4-103
gösterge		4-55
ayar		4-37
Çekim öncesi kamera testi		
ses seviyesi ayarlama fonksiyonları		6-7
kamera bölümü		6-3
kulaklık		6-8
harici mikrofonlar		6-8
iris fonksiyonu		6-5
teste hazırlık		6-1
hoparlör		6-8
bant hareketi fonksiyonları		6-6
zaman kaydı fonksiyonu		6-9
kullanıcı bilgisi fonksiyonu		6-9
vizör		6-3
VTR bölümü		6-6
zum fonksiyonu		6-5

Çekim verileri 4-66

VITC kullanıcı bilgilerine kayıt	4-110
Çekim	3-7
çekim şartları	2-18
Ayrıca bkz. Kayıt.	
<b>D</b>	
DC IN konektörü	2-1
DC OUT konektörü	2-9
DCC (Dinamik Kontrast Kumandası)	2-21
DC-L90 Batarya Adaptörü	1-6, 5-6
DC-L1 Batarya Adaptörü	1-6, 5-4
DF/NDF düğmesi	2-33
DIAG düğmesi	2-36
Dinamik Kontrast Kumandası	2-21
Diyoptri ayar halkası	2-16, 5-12
Döner düğme	2-27
<b>E</b>	
EARPHONE yuvası	2-13
ECS türü	4-14
E-E sesi	2-13
EJECT düğmesi	2-26
Ekran	
ekran modu ve mesajı	4-61
göstergeler	2-38
işaretler	4-64
kurulum menüsü	4-44
durumlar	2-38
uyarılar	2-38
Ekran da Gösterilecek Özelliklerin Seçilmesi	4-58
Elektronik obtüratör	
<i>Bkz.</i> obtüratör	
Enstantane ve enstantane türü göstergesi	4-56
Etkin görüntü alanı işareti	2-15
EVS türü	4-14
<b>F</b>	
F FWD düğmesi ve göstergesi	2-26
FILTER selektörü	2-18
Filtre	
CC filtresi	2-19, 4-7
buğulanmaya dayanıklı filtre	1-6, 6-11
gösterge	4-57
ND filtresi	2-19, 4-7
koruma filtresi	6-10
filtre seçimi	2-18, 4-7
Flaş odak mesafesi	5-18
Fonksiyonların seçilmesi	4-79
F-RUN/SET/R-RUN düğmesi	2-33

## **G**

GAIN selektörü	2-22
GENLOCK IN konektörü	2-29
Geriye kalan bant göstergesi	4-55
Göz merceği	
çıkartılması ve yeniden takılması	5-15
sökülmesi	6-10
Güç kaynağı	
AC adaptörü	1-6, 5-8
Anton Bauer Akıllı Batarya Sistemi	5-9
batarya ünitesi (BP-90A)	1-6, 5-5
batarya ünitesi (BP-L60A/L90A)	1-6, 5-1
batarya ünitesi (NP-1B)	1-6, 5-4
parçalar ve kumandalar	2-1
Ayrıca <i>bkz.</i> Batarya	

## **H**

Harici mikrofon	
kullanımı	5-23
test	6-8
Hata mesajları	
siyah balans ayarı hakkında	4-4
kurulum kartının kullanımı hakkında	4-120, 4-123
beyaz balans ayarı hakkında	4-10
HOLD düğmesi	2-32
Hoparlör	2-13
test	6-8
HUMID göstergesi	2-39, 3-5, 6-1, 6-12

## **I**

Işık pabucu	2-3
Işıklandırma (çekim) şartları	2-18

## **İ**

İris	
otomatik ayar	4-21
otomatik kapama	4-21
otomatik açma	4-21
referans değerinin değiştirilmesi	4-21
test	6-5
İris ayarı göstergesi	4-55
İşaret	
merkez işareti	2-15
etkin görüntü alanı işareti	2-15
ayarlar	4-64
İzleme deliği	2-14, 6-10

## **K**

Kafanın temizlenmesi	6-10
----------------------	------

Kamera adaptörü *Bkz. yukarı, "CA-701/702/755 Kamera Adaptörü"*.

Kamera bölümü	
özellikler	1-1
teknik veriler	E-2
test	6-3
Kameraman tally göstergesi	2-16
Kameranın saklanması	1-7, 5-10
Kaset	
takılması	3-1
kazayla silinmesinin önlenmesi	3-4
banttaki gevşekliğin kontrol edilmesi	3-3
çıkarılması	3-3
kullanılabilir kasetler	E-5
Kaset numarası	
gösterge	4-54
ayar	4-37
Kasetin takılması	3-1
Kayda göz atılması	3-19
Kayda yönelik ayar ve değerler	
ses seviyesi	4-24
siyah balans ve beyaz balans	4-1
elektronik obtüratör	4-13
otomatik iris ayarına yönelik referans değeri	4-21
zaman verisi	4-27
renk sıcaklığının el ile ayarlanması	4-91
otomatik beyaz balans ayarı için bir dengenin belirlenmesi	4-93
Kayıt	
temel prosedür	3-5
kaset	3-1, E-8
kaydın kontrol edilmesi	3-20
sürekli kayıt	3-9
Loop Rec Fonksiyonu	3-12
parçalar ve kumandalar	2-14
kayıt arası	3-9
resim yönünün tersine çevrilmesi	3-18
Kayıtta çalışma modu	2-33, 4-30
Kazanç	
gösterge	4-57
GAIN selektörü değerinin seçilmesi	4-77
Kondenzasyon	6-2
Koruma filtresi	6-10
Kulaklık	
test	6-8
Kullanıcı bilgileri	
görüntüleme	2-32, 2-40
sıfırlama	2-32
ayar	4-27
ayarın hafızada saklanması	4-28
test	6-9

## Kullanımla ilgili durum uyarıları

❗ göstergesi	4-49
ayar	4-50
Kullanımla ilgili uyarılar	6-12
Kurulum	
flanş odak mesafesinin ayarlanması	5-18
omuz askısı pozisyonunun ayarlanması	5-38
vizörün ayarlanması	5-10
omuz askısının takılması	5-36
ses giriş sistemi	5-20
taşıma çantası	5-10
uzaktan kumanda biriminin takılması	5-42
objektifin takılması	5-17
güç kaynağı	5-1
yağmurluğun takılması	5-39
sehpanın takılması	5-34
Kurulum kartı	4-113
kullanımı	4-113
kart numarası ayarı	4-124
verilerin kullanılması	4-115
Kurulum kartının bölümleri	2-27
Kurulum menüsü	
temel	4-43
FUNCTION 1/2 sayfası	4-40, 4-84
FUNCTION 2/2 sayfası	4-40, 4-79
MARKER 1/3 sayfası	4-39, 4-64
MASTER GAIN sayfası	4-40, 4-77
menü düzeni	4-39
menünün kumanda bölümleri	2-27
OPERATION 2 sayfası	4-74
SETUP CARD sayfası	4-40, 4-1 13
SHOT DISP. sayfası	4-40, 4-67
SHOT ID sayfası	4-40, 4-69
SHUTTER sayfası	4-19, 4-40
VF DISP 1/2 sayfası	4-39, 4-59
VF DISP 2/2 sayfası	4-40, 4-59
WIDE SCREEN sayfası	4-40, 4-85
'!' LED sayfası	4-40, 4-50

## L

LCD LIGHT düğmesi	2-37
LENS konektörü	2-4
LINE/MIC/+48V ON selektörleri	2-9
Loop Rec Fonksiyonu	3-12
LTC	1-5

## M

MENU CANCEL/PRST/ITEM düğmesi	2-28, 4-43
MENU ON/OFF/PAGE düğmesi	2-27, 4-43

MIC AUDIO LEVEL kumandası	2-6
MIC IN konektörü	2-5
Mikrofon	2-5
mikrofon yuvası (A)	5-24
mikrofon yuvası (CAC-12)	1-6, 5-25
harici mikrofonun kullanılması	5-24
kamera ile verilen mikrofonun kullanılması	5-20
MONITOR düğmesi	2-11
MONITOR ses kumandası	2-11
Monitör	1-6, 3-20
Ayrıca <i>Bkz.</i> Oynatım.	

## N

ND (Nötr Yoğunluklu) filtre	2-19, 4-7
NP-IB Batarya Ünitesi	1-6, 5-4
Ayrıca <i>bkz.</i> Batarya ve Güç Kaynağı.	

## O

Objektif	
kilitleme kolu	2-4
yuvası	2-4
yuvası kapağı	2-4
takılması	5-17
Obtüratör	
obtüratör ayarının değiştirilmesi	4-19
çalışma türü ve enstantanenin seçilmesi	4-15
elektronik obtüratörün ayarlanması	4-13
obtüratör türleri	4-13
Omuz askısı kancaları	2-3
Omuz askısının takılması	5-36
Omuz tamponu	2-4
pozisyonunun ayarlanması	5-38
Otomatik hata tespiti göstergesi	4-55
Otomatik iris	
kapama	4-21
açma	4-21
OUTPUT/DCC selektörü	2-21
Oynatım	3-19
kaydın kontrol edilmesi	3-19
renkli oynatım	3-20
parçalar ve kumandalar	2-14
kayda göz atılması	3-19
renkli monitör kullanımı	3-20

## P

Parçalar ve kumanda/kontrol	
aksesuarların takılması	2-3
ses fonksiyonları	2-5
güç kaynağı	2-1

kurulum menüsü kumanda bölümü	2-27
çekim ve kayıt/oyunatım fonksiyonları	2-14
zaman kaydı sistemi	2-29
uyarılar ve göstergeler	2-35, 2-38
PEAKING kumandası	2-15
PLAY düğmesi ve göstergesi	2-26
POWER düğmesi	2-2
PRESET/REGEN düğmesi	2-33
<b>R</b>	
REC göstergesi	4-49
Referans video sinyali	4-32
REMOTE konektörü	2-23
Renkli oynatım	3-19
RESET düğmesi	2-32
REW düğmesi ve göstergesi	2-26
RF göstergesi	2-39, 6-12
RM-B 150 Uzaktan Kumanda Birimi	1-6, 4-23, 5-42
RM-P9 Uzaktan Kumanda Birimi	1-6, 4-23, 5-42
<b>S</b>	
Sarsıntı süspansiyonu (CRS-3P)	5-24
Sehpa yuvası	2-4
Sehpanın takılması	5-34
sehpa kızıağı	5-34
SERVO göstergesi	2-39, 6-12
Ses	
seviye ayarı	4-25
seviye göstergesi	2-38, 4-24
ses ekipmanından hat girişi	5-33
ses fonksiyonları testi	6-7
Ses ekipmanında hat girişi	5-33
Ses seviyesi göstergesi	4-56
SHIFT düğmesi	2-32
Shot ID	4-69
SHUTTER selektörü	2-22
Sistem konfigürasyonu (düzeni)	1-6
Siyah balans ve siyah küme ayarı	
hata mesajları	4-4
hafıza	4-5
SLACK göstergesi	2-39, 6-12
Sözlük	E-11
STOP düğmesi	2-26
Sürekli kayıt	3-9
<b>T</b>	
Tally	
kameraman tally göstergesi	2-16
göstergeler	2-36
TALLY düğmesi	2-36
Taşıma Çantası	
kameranın saklanması	5-10

TC IN konektörü	2-29
TC OUT konektörü	2-30
Tedbirler	1-7
Teknik Veriler	E-1
Tele-objektif göstergesi	4-54
Temizlik	
BCT-D12CL ile temizlik	
Kaset	6-10
video kafaları	6-10
vizör	6-10
Test çıkışı	
çıkış verilecek bilgilerin seçilmesi	4-73
senkronizasyon	4-32
TEST OUT konektörü	2-24, 2-30, 4-33
Titreme	4-14
Turbo kazanç	2-20, 4-77
<b>U</b>	
UHF portatif telsiz alıcısı (WRR-28H/28M/28L/810A/860A)	1-6, 5-28
Uyarılar ve gösterimleri	
ekran panosu göstergeleri	2-38
kullanımla ilgili uyarılar	6-12
parçalar ve kumandalar	2-38
vizör ekranı	4-53, 6-12
uyarı sesi	2-10, 6-12
Ayrıca <i>bkz.</i> Ekran.	
Uzaktan kumanda	5-42
uzaktan kumanda birimi (BVR-3)	1-6, 2-9
uzaktan kumanda birimi (RMB150/RM-P9)	1-6, 4-23, 5-42
<b>V</b>	
VITC	1-5
Video (görüntü)	
kazanç seçimi	4-77
kafa temizliği	6-10
monitör	1-6, 3-20
TEST OUT konektörü	2-24, 2-30, 4-33
VIDEO OUT konektörü	2-23, 4-33
Vizör 2-15, 5-10	
diyoptri ayarı	5-12
pozisyon ayarı	5-1 1
ekran ayarı	5-12
temizlik	6-10
çıkarılması	5-13
göz merceğinin çıkarılması ve tekrar takılması	5-15
diyoptri ayar halkası	2-16, 5-12
ön-arka konumlama kolu	2-16, 5-11
sol-sağ konumlama halkası	2-16, 5-10
döner dirsek (BKW-401)	1-6, 5-14

ekranlar	
<i>Bkz.</i> görüntülenecek bilgilerin seçilmesi	4-75
teknik veriler	E-5
stoper	2-16, 5-13
test	6-3
Vizördeki göstergeler	4-48
VTR	
özellikleri	1-4
kumanda ve durum göstergeleri	2-39
teknik veriler	E-5
test	6-6
VTR SAVE göstergesi	4-50
VTR SAVE/STBY düğmesi	2-26
VTR START düğmesi	2-25
<b>W</b>	
WARNING göstergeleri	2-37
WHITE BAL düğmesi	2-20, 4-6
WRR-28H/28M/28L/810A/860A	
UHF Portatif Telsiz Alıcısı	1-6, 5-28
<b>Y</b>	
Yağmurluk	5-39
Yedek göstergeler	4-49
Yerleşik (dahili) hoparlör	2-13
<b>Z</b>	
Zaman kaydı	
görüntüleme	2-32, 2-40
sıfırlama	2-32
ayarlama	4-29
senkronlama	4-32
test	6-9
Zaman kaydı göstergesi	4-57
Zaman sayacı alanı	2-40
Zaman verileri	
görüntüleme	2-32, 2-40
sıfırlama	2-32
ayarlama	4-29
senkronlama	4-32
ZEBRA düğmesi	2-16
Zebra motifi	2-15
Zum	
zum pozisyonu göstergesi	4-54
zum testi	6-5