6-3 Kullanımla İlgili Uyarılar

Kameranın açık ya da kapalı olduğu durumlarda bir hata meydana gelmesi halinde, WARNING göstergesi ve tally göstergesi ile ekran panosu ve vizörde uyarılar verilir. Hoparlör ile kulaklık da sesli uyarılar verir.

Kullanım Uyarıları

Ekran Panosu		Göstergeler			Uyarma sesi	Problem	VTR'deki etki	Düzeltici eylem
Uyarı/ Gösterge	Yanıp Sönmeli/ Sürekli	: Sürekli : 2 yanmalı : 1 yanmalı : 4 yanmalı			: 4 bipli : 1 bipli : sürekli bip			
		UYARI	REC/tally	BATT				
RF	Sürekli [a]				a)	Video kafası boşluğu tıkalı ya da kayıt devresi sorunlu.	Tıkalı kafa tespit edildikten sonra kayıt devam eder ancak belirli bir düzeyin altındadır.	Kafaları temizleyiniz. Kayıt hala normal standardın altındaysa kamerayı kapatınız ve Sony temsilcinize danışınız.
SERVO	Sürekli					Servo kilidi kayıp.	Kayıt devam eder ancak belirli bir düzeyin altındadır.	Kamerayı kapatınız ve Sony temsilcinize danışınız.
	Sürekli					Sistem CPU'su ile servo CPU'su arasında arabirim hatası.	Kayıt devam eder, ancak bant kafa tamburuna yapışırsa durur. Oynatma, hızlı ileri sarma ve geri sarma fonksiyonları çalışmaz.	Bandı durdurunuz ve HUMID göstergesi kaybolana kadar bekleyiniz.
HUMID	Sürekli				a)	Kafa tamburunda kondenzasyon.	Kayıt devam eder, ancak bant kafa tamburuna yapışırsa durur. Oynatma, hızlı ileri sarma ve geri sarma fonksiyonları çalışmaz.	Bandı durdurunuz ve HUMID göstergesi kaybolana kadar bekleyiniz.
SLACK	Sürekli					Bant uygunca sarılamaz.	VTR durur. Ekran panosunun sayaç gösterim kısmında bir hata kodu belirir. İlgili hata kodu için Bakım Kılavuzuna bakınız.	Bakım Kılavuzunda verilen metot ile ya da EJECT düğmesine birkaç kere basarak kaseti çıkarınız. Kaset kapağını kaset takmayarak kapatınız. Kamerayı kapatınız ve Sony temsilcinize başvurunuz.
TAPE [c]	Yanıp Sönmeli [a]	a)				Bandın sonu yaklaşır.	Kamera çalışmaya devam eder.	Kaseti değiştirmeye hazır olunuz.
TAPE ve E	Sürekli					Bandın sonu.	Kayıt, oynatma ve hızlı ileri sarma fonksiyonları çalışmaz.	Kaseti değiştiriniz ya da bandı geri sarınız.
BATT	Yanıp Sönmeli				a)	Zayıf batarya.	Kamera çalışmaya devam eder.	Bataryayı değiştiriniz.
BATT ve E	Yanıp Sönmeli					Boş batarya.	Kamera durur.	Bataryayı değiştiriniz.
(Ekran panosunda gösterge yoktur)						Sistem CPU'su ile servo CPU'su arasında arabirim hatası.	Kayıt devam eder, ancak göz atma ve cue gibi bazı işlemler gerçekleşmez. Başka bir sorun daha meydana gelmişse, bu hata gösterimine öncelik verilir.	Kamerayı kapatınız ve Sony temsilcinize başvurunuz.

a) Kayıt esnasında; b) Oynatma, hızlı ileri sarma ya da geri sarma esnasında; c) Geriye kalan bant göstergesinde "5-0" mesajı da gösterilir.